

SIRIO JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA


Numer referencyjny: 3170 / 3170OR / 3170NG / 3170NK / 3170BL / 3170T / 3170CB

KONTROLA ZAWARTOŚCI ZESTAWU

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić kompletność zestawu według poniższej listy. W przypadku braków lub niezgodności prosimy skontaktować się ze sprzedawcą albo dystrybutorem.

Uwagi:

1. Elementy zestawu mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia, jeśli nie wpływa to na działanie produktu.
2. Rysunki mają charakter poglądowy. Wymiary i kształt należy odnieść do rzeczywistego produktu.




Element zestawu	Ilość
1. Korpus baterii	1
2. Podstawa	1
3. O-ring	1
4. Podkładka gumowa	1
5. Podkładka mocująca	1
6. Śruba mocująca	1
7. Nakrętka	1
8. Wąż przyłączeniowy	2

Numery na rysunku odpowiadają pozycji w tabeli.

ZALECENIA PRZED MONTAŻEM

1. Nie demontować korpusu baterii - został prawidłowo zmontowany i wyregulowany fabrycznie.
2. Przed montażem dokładnie przepłukać instalację wodną, aby usunąć zanieczyszczenia mogące zablokować baterię.
3. Po zakończeniu montażu sprawdzić szczelność wszystkich połączeń.
4. Warunki użytkowania: ciśnienie robocze 0,05-1,0 MPa; temperatura wody 4-90°C.
5. Patrząc na baterię od przodu, ciepłą wodę podłączyć z lewej strony, a zimną z prawej.



**NIE
DEMONTOWAĆ**




**PRZEPŁUKAĆ
INSTALACJĘ**

PROCEDURA MONTAŻU



1. Upewnić się, że otwór montażowy ma właściwą średnicę.
2. Połączyć korpus baterii z instalacją wodną za pomocą węży przyłączeniowych.


Wymiary w mm




CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Aby zachować czystość i połysk produktu:

1. Spłukać powierzchnię czystą wodą i wytrzeć do sucha wyłącznie miękką ściereczką.
2. Zabrudzenia usuwać łagodnym płynem lub bezbarwnym płynem do szyb.
3. Nie używać środków ściernych, polerskich, szorstkich gąbek i tkanin, ręczników papierowych ani skrobaków.
4. Nie stosować środków zawierających kwasy, nierozpuszczalnych granulek ani mydła.
5. W razie potrzeby odkręcić perlator, oczyścić go i zamontować ponownie.



**BEZ
ŚCIERANIA**



**BEZ
KWASÓW**